

Шкафы распределительные серии ПР11

Шкафы распределительные серии ПР11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты

электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и

коротких замыканиях, а также для нечастых (до 3 x включений в час) оперативных коммутаций электрических

цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.

Структура условного обозначения

ПР11-Х-XXX-ХХ-ХХ

ПР - Пункт распределительный

11 - Номер серии шкафов

Х - Вид установки

1 - утопленное

3 - навесное

7 - напольное

XXX - Номер схемы

XX - Степень защиты по ГОСТ 14254-96

21 - 1Р21

54 - 1Р54

XX - Климатическое исполнение и категория размещения по 15150-69

Пункты распределительные марки ПР11

№ Номер схемы	Автомат на вводе			Отходящие	
	100A	250A	400A	ОДНО- ПОЛЮСНЫХ	трех- ПОЛЮСНЫХ
ПР-11-1(3)-21У3					
ПР11-1045	ПР11-3045	-	-	-	6
ПР11-1046	ПР11-3046	1	-	-	6
ПР11-1047	ПР11-3047	-	-	-	2
ПР11-1048	ПР11-3048	1	-	-	2
ПР11-1049	ПР11-3049	-	-	-	3
ПР11-1050	ПР11-3050	1	-	-	1
ПР11-1051	ПР11-3051	-	-	-	12
ПР11-1052	ПР11-3052	-	1	-	12
ПР11-1053	ПР11-3053	-	-	-	4
ПР11-1054	ПР11-3054	-	1	-	4
ПР11-1055	ПР11-3055	-	-	-	2
ПР11-1056	ПР11-3056	-	1	-	6
ПР11-1057	ПР11-3057	-	-	-	18
ПР11-1058	ПР11-3058	-	1	-	18
ПР11-1059	ПР11-3059	-	-	-	6
ПР11-1060	ПР11-3060	-	1	-	6
ПР11-1061	ПР11-3061	-	-	-	2
ПР11-1062	ПР11-3062	-	1	-	12
ПР11-1063	ПР11-3063	-	-	-	4

ПР11-1064	ПР11-3064	-	1	-	6	4
ПР11-1065	ПР11-3065	-	-	-	24	-
ПР11-1066	ПР11-3066	-	1	-	24	-
ПР11-1067	ПР11-3067	-	-	-	-	8
ПР11-1068	ПР11-3068	-	1	-	-	8
ПР11-1069	ПР11-3069	-	-	-	18	2
ПР11-1070	ПР11-3070	-	1	-	18	2
ПР11-1071	ПР11-3071	-	-	-	12	4
ПР11-1072	ПР11-3072	-	1	-	12	4
ПР11-1073	ПР11-3073	-	-	-	6	6
ПР11-1074	ПР11-3074	-	1	-	6	6
ПР11-1075	ПР11-3075	-	-	-	30	-
ПР11-1076	ПР11-3076	-	1	-	30	-
ПР11-1077	ПР11-3077	-	-	-	-	10
ПР11-1078	ПР11-3078	-	1	-	-	10
ПР11-1079	ПР11-3079	-	-	-	24	2
ПР11-1080	ПР11-3080	-	1	-	24	2
ПР11-1081	ПР11-3081	-	-	-	18	4
ПР11-1082	ПР11-3082	-	1	-	18	4
ПР11-1083	ПР11-3083	-	-	-	12	6
ПР11-1084	ПР11-3084	-	1	-	12	6
ПР11-1085	ПР11-3085	-	-	-	6	8
ПР11-1086	ПР11-3086	-	1	-	6	8
ПР11-1088	ПР11-3088	-	-	1	18	-
ПР11-1090	ПР11-3090	-	-	1	-	6
ПР11-1092	ПР11-3092	-	-	1	12	2
ПР11-1094	ПР11-3094	-	-	1	6	4
ПР11-1096	ПР11-3096	-	-	1	24	-
ПР11-1098	ПР11-3098	-	-	1	-	8
ПР11-1100	ПР11-3100	-	-	1	8	12
ПР11-1102	ПР11-3102	-	-	1	12	4
ПР11-1104	ПР11-3104	-	-	1	6	6
ПР11-1106	ПР11-3106	-	-	1	30	-
ПР11-1108	ПР11-3108	-	-	1	-	10
ПР11-1110	ПР11-3110	-	-	1	24	2
ПР11-1112	ПР11-3112	-	-	1	18	4
ПР11-1114	ПР11-3114	-	-	1	12	6
ПР11-1116	ПР11-3116	-	-	1	6	8
ПР11-1118	ПР11-3118	-	-	1	-	4

